

クイックスタートガイド Quick Start Guide



BLUETOOTH[®] PROTOCOL ANALYZER

仕様

対応規格: Bluetooth Low Energy (V4.2対応, Extended Packetを除く) バス: USB 2.0Mini-B, USB1.1と互換性あり 電源: USB電源 推奨動作環境: Processor:Core i5 processor at 2.7GHz OS:Windows 7,8,10 RAM:4GB HDD空き容量:20GB USBポート:2.0, 3.0High-Speed

ソフトウェア

以下のサイトより、最新のソフトウェアを ダウンロードしてください。 http://www.fte.com/support/CPAS-download.aspx?demo=B-PA%20low%20energy&iid=20

1.準備

付属のUSBケーブルをBPA Low Energyとパソコンに接続してください。



2. ソフトの起動 ダウンロードしたソフトを選択します。 接続したBPA Low Energyが表示されますので、選択してください。 左下の「Run」をクリックすると解析ソフトが起動します。





5. キャノナヤ則のセットアッノ	BPA Low Energy datasource	
	File View BPA Low Energy Help	
	Devices Under Test LE Device Database BPA low energy information	
	LE Device: (0xd0ff5083937b) Tile	3
解析機器をキャプチャする前に設定が必要です。	LE Encryption	
手順け①キたけ②の2通りです	Long reminey.	
丁原はしてたはとりと通りてす。		
	Sniffer Diagnostics Filter out ADV packets for Non-configured devices	
①Sync with First Master:		
キャプチャ開始後、周囲で一番初めにペアリングした		
BF機哭のログを白動的にキャプチャーキす		
②BD/Addressを直接入力:		
解析したいデバイスのBD/Addressを		
直接入力することが可能です。		
抽鉄境気ではこの 士順での使用をの勧めします。		
		Clear

*解析するにあたり、暗号化解除のためのキーを与える必要がある場合があります。 その際は「LE Encryption」にLong Term Key 又はPIN Cord/ OOBを入力してください。

4. キャプチャの開始

*LTKやPIN Cord/OOBが必要な場合はキャプチャ開始前に入力ください

3の手順でデバイスを選択したら、キャプチャ準備は完了です。 左上の赤い丸をクリックするだけでキャプチャが開始します。





5.解析

キャプチャしたログを解析します。

以下のアイコンをクリックすると、それぞれの方法で解析ができます。



Frame Display: 🔊

プロトコル、プロファイル毎にタブ分け(フィルタリング)されており、特定のパケット情報をリアルタイムに表示可能です。 画面左側のDecode Panelでは、各パケットの詳細情報を表示します。

Bluetooth規格に則っていないパケットは赤文字でハイライトされ、問題解析の時間短縮に貢献します。

Massage Sequesnce Chart: Ħ

取得したログをシーケンス状に表示します。

Master - Slave間のやり取りが一目で確認でき、Bluetooth規格書との対比にも役立ちます。

Bluetooth Low Energy Timeline:

Low Energyパケット間の時間測定が可能です。

全てのViewは連動しており、1つのパケットを選択するとFrame Display上でも当該パケットが自動的に選択されるため、 詳細なパケットデータへ直ぐアクセス可能です。

Bluetooth Low Energy Packet Error Rate Statistics: 💷

Bluetooth/Low Energy各チャネルのエラー率をグラフ表示します。 緑色がNon Error、赤色がError、黄色がRetransmit (再送)パケットの割合です。 Adaptive Frequency Hopping (AFH) 機能により使用されていないチャネルには禁止マークが表示され、 各チャネルの環境を知ることができます。

ご不明点、質問に関するお問合せ



電子機器営業部

住所 〒105-0014 東京都港区芝3丁目5番1号 コーンズハウス 連絡先 メールアドレス: ctl-comm@corn

ctl-comm@cornes.jp Tel. 03-5730-1660 Fax. 03-5730-1628